

Benutzerhandbuch

GU5.3 / MR16 LED Leuchtmittel





SICHERHEITSMINWEISE:


Lesen Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschläge auf!

1. Achtung! Vor Beginn der Arbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen. Sicherung ausschalten.
2. Montage und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden.
3. Alle elektrischen Verbindungen müssen fest angeschraubt oder vollständig eingesteckt werden (auch bei vormontierten Leuchten), da bei den hohen Strömen ein guter Kontakt Voraussetzung für eine lange Lebensdauer ist.
4. Die Lampen werden im Betrieb sehr heiß. Nur im abgekühlten Zustand berühren oder austauschen.
5. Leuchtenköpfe und Lampen nicht im eingeschalteten Zustand wechseln.
6. Montage nur in trockenen Innenräumen.
7. Die vom Hersteller beigefügte Gebrauchsanleitung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch. Montageanleitung aufbewahren! Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt. Technische Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN



Was sollten Sie bei der Wahl eines Transformators beachten:



Bei der Nutzung eines Halogen Trafos, muss die Gesamtleistung aller Lampen dem Mindestwert (10W) des Trafo entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist starkes flackern die Folge!



Aus diesem Grund empfehlen wir die Nutzung eines LED Trafos. Höhere Energieersparnis. Kein Flackern. Größere Sicherheit!



Anmerkung:

Diese GU5.3 / MR16 LED Birnen sind nicht dimmbar. Bitte nicht in Verbindung mit einem Dimmer nutzen, da diese sonst stark flackern!



C&E Connection ECommerce (OE) GmbH
Am Löhnsrieden 20, 65833,
Frankfurt am Main, Germany
info@elcocon.de

Foshan Aurora Technology Co., Ltd
3/F, Building A3, Core Area, New Light Industrial,
Luo Village, Shishan Town, Nanhai District, Foshan.
Info@tampara.com.cn

